

**Met deze tips gaat uw accu zo lang mogelijk mee:**

- Bewaar de accu van uw elektrische fiets altijd op een droge plek waar het niet kouder wordt dan 10°C en niet warmer dan 30°C, het liefst op kamertemperatuur.
- Gereviseerde accu's leveren pas na circa 3 laadcycli hun maximale capaciteit. Laad de accu daarom in ieder geval de eerste 3 keer volledig op om de maximale capaciteit uit uw accu te halen.
- Ontlaad uw accu nooit op een zelfgemaakte ontlander, maar fiets hem helemaal leeg.
- Laad de accu het liefst op kamertemperatuur op, bij koud weer duurt het laden een stuk langer.
- Zorg dat u de accu losgekoppeld van de lader bewaart.
- Indien u de fiets langere tijd niet gebruikt, berg dan de accu niet leeg op, maar juist helemaal vol geladen. Haal de accu uit de fiets en bewaar deze op een droge plek bij kamertemperatuur.
- Soms moet u bij het plaatsen van een nieuwe fietsaccu uw fiets resetten, calibreren of aanmelden. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw fiets.
- Laad de accu minimaal om de maand op als u deze voor langere tijd niet gebruikt.
- Als u een LCD-display heeft, kan deze tijdens koude dagen trager reageren dan gebruikelijk. Heeft u een afneembaar display? Bewaar deze dan ook binnen als de temperaturen dalen tot het vriespunt, dit voorkomt beschadiging.
- Let op, uw gereviseerde accu heeft 12 maanden garantie op fabrieksfouten (diepte ontlading is uitgesloten van garantie).

**Raadpleeg bij twijfel altijd de handleiding van uw e-bike. Heeft u deze niet? Bezoek dan [www.cortina-ecomofietsen.nl](http://www.cortina-ecomofietsen.nl). Hier kunt u de meest recente handleiding downloaden.**

